



取扱説明書 - 挿入・引抜工具 CIES



適 用

インサートからCIコンタクトを挿入及び引抜き方法を記載します。


品 名 挿入/引抜工具(CIコンタクト用)

品 番 CIES



CIES

挿入方法




まず、コンタクトに電線を圧着し、電線を工具のスリット部に押し付け、工具先端にコンタクトの後端を固定した状態にします。

工具と電線を指で固定しながら、コンタクトをインサートに挿入し、ツールが突き当たるまで押します。(カチッと音がします)

電線を固定しながら工具を抜きます。

引抜方法



工具をインサートの後ろ側から垂直に差し込みます。

破損する恐れがありますので、インサートに挿入した工具を傾けたり回したりしないでください！

軽く押すとコンタクトが外れます。

電線と工具を一緒につかみながら広報に引っ張るとコンタクトがインサートから抜けます。